

بيانات المنتج

# آلة تغليف مسحوق وحببيات

شركة هوادا فارما الدولية المحدودة

CAPSULCN®



**HUADA**  
Pharma





آلة تغليف مسحوق وحببيات

بيانات المنتج

## محتويات

BVL-520

آلة التعبئة العمودية

CN-

وازن خطي

SF8-200C

آلة الختم الدوارة

CN-HZFB

اوجير بودرة حشو

# آلة التعبئة العمودية BVL-520

آلة التغليف العمودية ، تم اعتماد مجموعة متنوعة من النماذج الاقتصادية لآلة التغليف العمودية 304 مادة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ومجهزة بوظيفة حماية أمان الباب ، تنطبق على نوع الكيس الذي يحتوي على أكياس وسادة ، وحزام زاوية ، وحقيبة طباعة ، ونوع كيس كيس مثلث ، ومناسب لجميع أنواع مواد التعبئة والتغليف ، مثل جميع أنواع الأطعمة الترفيهية ، والأطعمة المجمدة ، وحبوب القهوة ، والشوفان ، والسكر ، والملح ، والأرز ، وملحقات الأجهزة الصغيرة ، وما إلى ذلك ، وبأسعار معقولة ، وفعالة من حيث التكلفة.

## سمات

الهيكل مدمج ، مكونات كهربائية ، مكونات تعمل بالهواء المضغوط تستخدم في مصنع المنتجات ، لضمان آلة عمل مستقرة على المدى الطويل  
يُظهر التحكم في برنامج ، PLC نظام التشغيل الكامل لشاشة اللمس الصينية / الإنجليزية ،

حالة العمل وتعليمات التشغيل

موازر عالي الدقة ، غشاء نقل سلس ، جنبًا كهروضوئي ، دقة تحديد عالية. الذكي ، والتحكم في درجة الحرارة

بوضوح

يعتمد نظام نقل أغشية

إلى جنب مع نظام تتبع أوتوماتيكي

يضمن نظام التحكم في درجة الحرارة الرقمي والاستقرار ، وجهاز الختم بالأسنان ، الختم الثابت.

المعايير الفنية



## BVL-520

نموذج

، OPP / CPP CPP / PE إلخ ، يمكن أن تكون المواد المركبة مانعة للتسرب على الساخن ، وتتطلب استخدامها في لفة. القطر الخارجي 400 مم ، قطر العمود الداخلي 75 مم ؛ يجب أن يكون سطح فيلم التعبئة سلسًا ، ولا يكون متموجًا على الحواف ، في حدود 10 مم من الحافة لا يمكن طباعة الكلمات والأشكال ، يتباين لون العلامة والتعبئة والتغليف الأساسي إلى حد.

فيلم التعبئة

(ت 90-250 مم) ؛

صنع حجم الكيس

80-360 (L) مم ، يمكن أن يصل الطول إلى 450 مم بعد دفع الحزام للمرة الثانية.

5-70 كيس / دقيقة

سرعة التعبئة

0.05-0.10 مم

سمك فيلم التعبئة

3.2 كيلو واط

مسحوق

0.7 ميغا باسكال 300 لتر / دقيقة

استهلاك الهواء

( W118 \* L150 \* H153 سم)

البعاد

650 كجم

وزن

# وازن خطي

تقدم هذه الماكينة بشكل أساسي معلومات قياس الوزن أثناء عملية التغذية للتحكم في سرعة التغذية للوصول إلى القيمة المستهدفة. يعتمد اتصال هذه الآلة على وضع ناقل ، CAN ويتم تنفيذ عملية الوزن لكل قادوس وزن بشكل مستقل عن طريق لوحة الوحدة ، مما يقلل وقت الاتصال باللوحة الرئيسية. إنه يجعل التغذية الراجعة لمعلومات الوزن ومعالجة سعة اهتزاز آلة اهتزاز الخط أسرع.

## مميزات

- نظام وزن أوتوماتيكي كامل عالي الدقة
- قابل للتكيف: يتكامل مع آلات التعبئة والتغليف الأوتوماتيكية أو يعمل كنظام مستقل للتطبيقات شبه الآلية
- دقيق: خوارزمية وزن ذكية وخلايا وزن عالية الجودة لقياس المنتج بدقة



- متعدد الاستخدامات: قادر على وزن وتوزيع مجموعة متنوعة من أنواع المنتجات
- سريع: تصميم سريع التدفق لحركة المنتج



المثلى

## المعايير الفنية

نموذج	CN-AX1-2-1	CN-X2-2-1	CN-XM2-2-1	CN-X4-2-1	CN-XS4-2-1
نطاق وزن واحد	50-3000 جرام	50-3000 جرام	100-13000 جرام	10-2000 جرام	10-400 جرام
دقة	1-3% حسب حجم المنتج / سرعة الماكينة.				
أقصى إنتاج	20 جزء في المليون	32 جزء في المليون	18 جزء في المليون	50 جزء في المليون	70 جزء في المليون
حجم القادوس	4.5 لتر	4.5 لتر	15 لتر	3 لتر	0.5 لتر
المعلومات لضغط لا.	20	20	20	20	20
ماكس خلط المنتجات	1	2	2	4	4
قوة	500 واط	800 واط	800 واط	1000 واط	1000 واط
الجهد الكهربى	220 فولت / 50/60 هرتز / 2.5 أمبير	220 فولت / 50/60 هرتز / 4 أمبير	220 فولت / 50/60 هرتز / 4 أمبير	220 فولت / 50/60 هرتز / 5 أمبير	220 فولت / 50/60 هرتز / 5 أمبير
أبعاد التعبئة (مم)	792 (L) * 470 (عرض) * 1006 (ارتفاع)	685 طول * 814 (عرض) * 971 (ارتفاع)	1063 (L) * 1053 (عرض) * 1160 (ارتفاع)	805 طول * 800 (عرض) * 1049 (ارتفاع)	684 طول * 684 (عرض) * 738 (ارتفاع)
وزن	60 كجم	130 كجم	240 كجم	160 كجم	140 كجم

## آلة ختم الحقيقية الدوارة

يمكن للآلة أن تأخذ أي نوع من المواد الصلبة أو الحبيبية ، مثل الكبسولات أو المساحيق ، وتدخلها في عبوات قبل الختم تلقائيًا.

### سمات

• الأكياس الدوارة المتقطعة الأوتوماتيكية التي يتم توزيعها وفتحها وإغلاقها جنبًا إلى جنب مع آلة تعبئة الميزان الأوتوماتيكية متعددة الرؤوس ومنصة العمل العلوية ومغذي Z-lift bluk.

• حارس أمان محمي من أجل سرعة عالية وإنتاج متنسق

• يتم اختيار المكونات والأجزاء شديدة

التحمل لضمان متانة الماكينة

• بنية صحية وسهلة التنظيف (اغسل

البناء حسب الطلب).

المعايير الفنية



### SF8-200C

### نموذج

جميع أنواع الأكياس ذات الختم الجانبي القابلة للإغلاق بالحرارة ، وأكياس الختم ذات الزعانف ، والأكياس ذات التقوية ، والأكياس السفلية ، والأكياس القابلة للإغلاق بسحاب ، والحقيقية الواقفة مع أو بدون صنوبر إلخ

### نوع الحقيقية

W: 80-200 مم L: 100-300 مم

### حجم الحقيقية

25-60 كيس / دقيقة حسب نوع المنتج ومواد التغليف المستخدمة

### سرعة التعبئة

> 99%

### دقة

5 كيلو واط

### مسحوق

الحلوى والبسكويت والفول السوداني والبسكويت والفسنق والحلوى الكريستالية والسكر البني والسلع اليومية والطعام المطبوخ والمخللات والأطعمة المنفوخة إلخ.

### طلب

تجميع الجرعات ، نظام تغذية المواد السائبة ، مرفقات التدفق السفلي الخاصة ، إلخ.

### معدات اختيارية

# آلة تعبئة مسحوق اوجير CN-HZFB

تستخدم الآلة القطع اللولبي ، لتحقيق كمية أوتوماتيكية عالية الدقة وملء. تنطبق على الأسمدة ، والمواد المضافة ، والدقيق ، ومسحوق الحليب ، والمنظفات ، والمشروبات الصلبة ، والسكر ، والجلوتامات أحادية الصوديوم ، والتوابل المركبة) مثل التوابل الطازجة ، (والتوابل الطبيعية ، والبذور ، والإنزيمات ، والأعلاف ومسحوق آخر) مسحوق ، مسحوق رقيق ، (ومواد حبيبية التعبئة والتغليف الكمي المعلب الكمي.

## مميزات

- تقوم آلة تعبئة المسحوق تلقائيًا بتحديد كمية خطأ القياس والوظائف الأخرى وتعبئتها تلقائيًا وضبطها تلقائيًا.
- سريع - باستخدام التغذية الحلزونية ، وتكنولوجيا التحكم في الضوء.
- دقة عالية - باستخدام محرك مندرج وتقنية وزن إلكترونية.
- نطاق تغليف عريض - يمكن تعديله واستبداله بلوحة مفاتيح ذات مقياس إلكتروني لتغذية الحلزونات بمواصفات مختلفة ، مستمرة وقابلة للتعديل.
- مجموعة واسعة من التطبيقات - كمية معينة من مسحوق السوائل والمواد الحبيبية يمكن أن تكون مناسبة للأكياس والعلب والزجاجات وغيرها من عبوات مسحوق التعبئة والتغليف.
- يمكن إجراء تصحيح التتبع تلقائيًا - بسبب وزن المواد وتغيرات مستوى المواد الناتجة عن الأخطاء.

## المعايير الفنية



نموذج	CN-HZFB
السعة القصوى	10-30 زجاجة / دقيقة
ضياء من الزجاجات	150-200مم
ارتفاع الزجاجات	300-60مم
قوة	0.8 كيلو واط
الجهد الكهربى	AC220V ، 50/60 هرتز
أبعاد	900x900x2000mm
وزن	280كجم



# HUADA Pharma



[info@capsulcn.com](mailto:info@capsulcn.com)

0086-577-65155520 0086-15967727111

325200الصينNo.51 Kaifa 1<sup>st</sup> Rd, Ruian, Zhejiang,

[www.huadapharma.com](http://www.huadapharma.com) [www.ipharmachine.com](http://www.ipharmachine.com) [www.capsulcn.com](http://www.capsulcn.com)